Helvar

eficiencia • inteligencia • facilidad de uso



Manual de Usuario iDim Sense & Solo

iDim Introducción

El concepto iDim es una solución de control de iluminación, basada en la luminaria, que comprende un sensor inteligente (iDim Sense 316), un módulo de interfaz (iDim Solo 403), así como una gama de balastos (EL-iDim). Combinados, ofrecen una solución única y autónoma, para aplicaciones inteligentes de iluminación en espacios independientes.

iDim Sense - 316 (Autónomo)

Este sensor, pensado para luminaria, prevé 6 Modos de funcionamiento de aplicación inmediata. Se conecta a través de su conector tipo RJ, al módulo interfaz iDim Solo.

El iDim Sense - 315 (versión para sistema) está disponible para proporcionar una funcionalidad adicional como extensión del sensor de movimiento PIR o como sensor en redes Helvar DIGIDIM Toolbox y Router.



iDim Solo - 403

El iDim Solo, actúa como fuente de alimentación y como módulo de interfaz para conectar el sensor iDim Sense, cargas DALI y una amplia gama de interfaces de usuario.



iDim Mando a distancia - 304

El mando iDim Remote, permite al usuario modificar fácilmente los niveles pre-establecidos de luz (Luz Constante o Luz Fija), llamar/memorizar escenas y activar funciones especiales como el Test de envejecimiento de 100 horas, o el Test cíclico del sensor de presencia PIR

Otra posibilidad es el programa para configuraciones avanzadas, mediante el interfaz USB y el software fácil para PC. El mando a distancia iDim puede también utilizarse como interfaz de usuario, instalado en sobremesa.

Como alternativa, el mando a distancia DIGIDIM (303) se puede usar en conjunción con el sensor iDim, para modificar los niveles de luz pre-establecidos, llamar/memorizar escenas y activar funciones especiales como el Test de envejecimiento de 100 horas, o el Test cíclico del sensor PIR.



iDim Sense 316 (Autónomo)

El iDim Sense es un sensor previsto para luminaria. Combina un detector de movimiento (PIR), receptor de control remoto (IR) y la fotocélula para luz constante (CL) en un único envolvente. El selector manual de Modo, permite al usuario seleccionar fácil e inmediatamentemente uno de los 6 modos de aplicación.

Principales características

- Movimiento (PIR), fotocélula (CL) y control por infrarojos (IR)
- Fácil selección del modo de aplicación
- · Frontal en distintos colores
- Reductor de ángulo PIR, montado a presión
- Selector de modo con señalización LED

Notas para instalación


Varias opciones de montaje:

- 1) Montado desde el exterior de la luminaria. Retención "click"
- Montado en el interior de la luminaria. Con soporte de retención
- 3) Combinado con lama adaptadora. En adaptador

Quitar alimentación antes de instalar.


El cableado debe ser para tensión de red 230V c.a., cuando se utilice fuera de la luminaria

Cobertura del detector de movimiento (PIR), sección vertical



Fotocélula (CL) Detector de movimiento (PIR) Receptor de control remoto (IR) Frontal Selector de modo


Consideraciones de montaje



A) No instale el sensor enfocado directamente a fuentes de luz artificial, por ejemplo lámparas con luz hacia arriba

B) No instale el sensor en zona de insolación directa

Cobertura de la fotocélula (CL)



iDim Sense 316 (Autónomo)

Conexiones

iDim Solo: Cable cruzado tipo RJ 4P4C. 3m máximo

(Cable disponible como accesorio)

DALI: 0,5 a 1,5 mm ² rígido, flexible o

trenzado, desnudo en 9 mm

Nota: Todos los cables deben ser con aislamiento de red

Potencia

Consumo DALI: 10 mA

Condiciones operativas

Humedad relativa: máximo 90% sin condensación

Temperatura de almacenamiento: $-25^{\circ}\text{C} \dots +75^{\circ}\text{C}$ Temperatura de funcionamiento: $10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ Nivel de Lux: 5-5000 lx

Datos Mecánicos

Cubierta: ABS no inflamable

(UL94-V0 y resistente a los UV)

Dimensiones: 55 mm x 25 mm x 20 mm

(Sin frontal)

58 mm x 28.5 mm x 21.4 mm

(Con frontal)

Peso: 15 g

Espesor de luminarias sugerido: 0.6 mm a 2.4 mm

Color

- iDim Sense: Blanco (RAL 9016)

- Frontal iDim: Blanco (RAL 9016) o Gris (RAL 9006)

Nota: Contacte con Helvar para otras opciones de color del frontal

Conformidad y normas

DALI: Conforme a normas DALI,

con funciones adicionales Helvar


EMC

Emisión: EN 55 015
Inmunidad: EN 61 547
Securidad: EN 61 347-2-11
Aislamiento: Doble aislamiento

Ambiental


Conforme con las directivas WEEE y RoHS


Conexiones




Dimensiones

iDim Sense sin frontal






iDim Sense con frontal





Dimensiones de detector de movimiento (PIR), receptor de control remoto (IR) y la fotocélula (CL)



iDim Solo 403 (Módulo de interfaz)

El iDim Solo se utiliza como módulo de interfaz para conectar el Sensor iDim (316 Autónomo) y los balastos iDim, así como distintos interfaz de usuario. Además, el iDim Solo se puede utilizar como fuente de alimentación DALI (PSU).

El módulo tiene un formato típico de balasto, con sección de (30mm de ancho x 21mm de alto) por lo que es de fácil montaje

Principales características


- Salidas de alimentación: 64 mA (DALI 1), 32 mA (DALI 2) o 96 mA si se conectan en paralelo
- 2 x salidas de DALI
- 2 x entradas de pulsador
- Conexión al Sensor iDim (tipo RJ, 4P4C)
- Conexión a la red

Notas para instalación


- Todo el cableado debe ser red de 230 V y considerado activo cuando se instale fuera de la luminaria
- Aislar la corriente eléctrica antes de la instalación
- La línea externa de alimentación de la unidad debe estar protegida
- Instalar exclusivamente en un lugar de acceso restringido, por ejemplo, el cuerpo de la luminaria



iDim Solo, como módulo de interfaz



iDim Solo, como módulo alimentador DALI (PSU)



iDim Solo 403 (Módulo de interfaz)

Conexiones Conexiones

Red / DALI /Pulsadores de control: 0,5 a 1,5 mm ² rígido, flexible o

trenzado, desnudo en 9 mm

iDim Solo Control: RJ 4P4C cruzado

(Longitud máxima de 3 m)

(Cable disponible como accesorio)

Nota: Todos los cables deben ser con aislamiento de red

Potencia

Tensión de red: 100-240 VAC, 50-60Hz Tensión de red (absoluta): 85-264 VAC, 45-65 Hz

Corriente de alimentación: 40 mA

Protección: Fusible interno con rearme (PTC)

Entradas

Entrada prioritaria: 2 x pulsador de control. Max 50m

(Para uso con iDim Sense 316)

Salidas

2 x salidas DALI DALI 1: 64 mA

DALI 2: 32 mA

Condiciones operativas

Humedad relativa: máximo 90% sin condensación

Temperatura de almacenamiento: $-25^{\circ}\text{C} \dots +75^{\circ}\text{C}$ Temperatura de funcionamiento: $10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$

Datos Mecánicos

Cubierta: Polycarbonato no inflamable

(UL94-V0 y resistente a los UV)

Dimensiones: 121 mm x 30 mm x 21 mm

(fijaciones de tornillo incluidas)

Peso: 40 g

Color: Blanco (RAL 9016)

Conformidad y normas

DALI: Conforme a Normas DALI


EMC

Emisión: EN 55 015 Inmunidad: EN 61 547 Securidad: EN 61 347-2-11


Aislamiento: 4 kV


Ambiental

Conforme con las directivas WEEE y RoHS



Dimensiones





iDim Instalación

A continuación encontrará los métodos recomendados para la instalación del iDim Sense y Solo en su luminaria.


3.1 Instalación de iDim Sense

Hay tres posibles métodos para montar el sensor iDim en la luminaria.

Montaje por el exterior


- 1. Un corte en la luminaria 56.5 x 26 mm + / 0,25 mm
- 2. Monte el frontal sobre el sensor iDim
- 3. Monte a presión el conjunto en la luminaria

Nota: Las dimensiones de la abertura son aplicables para una luminaria con un espesor de envolvente de 0,6 mm a 2,4 mm max.



Fabrique una lama adaptadora


- 1. Fabrique una lama adaptadora para encajarla en el espacio final del difusor
 - (Dimensiones de apertura: 56.5 x 26 mm + / 0,25 mm)
- 2. Inserte a presión el iDim Sense en la abertura del adaptador
- 3. Encaje el montaje completo en el espacio escogido del difusor



Montaje interno

- Realice tres taladros en la luminaria.
 (Ver diagrama para dimensiones).
- 2. Inserte el iDim Sense desde el interior de la luminaria.
- 3. Fabrique un soporte para fijar el iDim Sense en su lugar.

Nota: El frontal no es necesario cuando se monta el sensor iDim por el interior.




3.2 Instalación del iDim Solo

Para montar el iDim Solo utilice tornillos del tipo especificado.

- Tornillo M4 con cabeza para máquina
- Tornillo autorroscante N ° 8 de cabeza ancha


Nota: No se deben utilizar tornillos avellanados



3.3 Montaje del reductor de área PIR opcional

- 1. Seleccione un modo, antes de montar el reductor de PIR.
- 2. Posicione el reductor de PIR para que afecte al área a excluir
- 3. Presione el reductor de PIR en el selector de modo

Nota: No modificar la posición del reductor de PIR, mientras esté colocado en el iDim Sense



Conexiones

Requisitos de cableado

Nota 1: El cable DALI tendrá características de cable de red y la caída de tensión máxima a lo largo de la longitud del cable no debe superar los 2 V.

Nota 2: El cableado RJ, usado fuera de la luminaria, tendrá características de cable de red. Utilice, Alpha 1174C o 6642.


Conexion	Tipo de cable	Longitud de cable
iDim Solo DALI	1.0 mm ² a 1.5 mm ² (recomendado)	max. 300 m @ 1.5 mm ²
iDim Sense (316 Autónomo)	conector RJ 4P4C (cruzado)	max. 3 m entre iDim Solo e iDim Sense
Pulsador de control	0.5 mm ² a 1.5 mm ² (recomendado)	max. 50 m
Cable alimentación de Red	0.5 mm ² a 1.5 mm ²	-

Esquemas de conexión

Importante! Los iDim Solo contienen fuentes de alimentación DALI y por lo tanto siempre debe estar conectado DA+ con DA+ y DA- con DA-.

4.1 iDim Autónomo


 El diagrama muestra el iDim Sense (316), iDim Solo y los balastos iDim, conectados como un sistema autónomo básico.



4.2 iDim en red

Importante! Sólo disponible con iDim Sense 315

- El diagrama muestra el iDim Sense 315 (para sistema) conectado directamente a un router Helvar 910/920 a través de los bornes e presión DALI, situados en el reverso del dispositivo.
- El iDim Sense 315 puede ser utilizado también conjuntamente con el software DIGIDIM Toolbox
- Usando el iDim Sense 315 con un router 910 o 920, el selector de modo de iDim Sense pasa a ser ignorado. Toda la configuración se realiza a través del software Designer en el que iDim Sense 315 se comporta como un Multisensor 312.




Conexiones

4.3 iDim Solo como fuente de alimentación

- El esquema adjunto muestra el iDim Solo, utilizado como fuente de alimentación
- Las salidas están conectadas en paralelo para proporcionar 96mA de corriente
- El conector RJ 4P4C y las entradas para pulsador no están operativas cuando iDim Solo, se utiliza como alimentador

Nota: Para el número máximo de balastos ver los datos del fabricante.



4.4 Combinaciones de dispositivos

- El diagrama muestra todas las combinaciones de dispositivos posibles.
- Ver en tabla 1 las posibilidades del los elementos del sistema, usando iDim Sense y Solo
- SW1 y SW2, son las entradas de control por pulsador, permitiendo escena 1/apagado y control de nivel de DALI 1 y 2 respectivamente.

 Un movimiento, genera en el PIR una escena cuando las luces están apagadas o mantiene la escena ya seleccionada cuando las luces están encendidas.




Tabla 1: Posibilidades de combinación con iDim Sense e iDim Solo

iDim Sense 316 (Master) + iDim Solo	iDim balastos 2 mA	Multisensor de techo (Extensión de PIR) 15 mA	iDim Sense 315 o 316 (Extensión de PIR) 10 mA	Botonera 10 mA	
DALI 1 (64 mA -10 mA)**	hasta 27 *	hasta 3 *	hasta 5 *	hasta 5 *	
DALI 2 (32 mA)	hasta 16 *	hasta 2 *	hasta 3 *	hasta 3 *	


^{*} El número total de dispositivos depende de la combinación general escogida.

Los iDim Solo, contienen fuentes de alimentación. Asegúrese siempre de que no excedan de una corriente de 250 mA en cualquier tipo de conexión DALI.

^{** 10}mA es el consumo de un iDim Sense, como master.

Selección de Modos

Hay 6 modos predeterminados que se pueden establecer mediante el selector de modo situado en la modulo del sensor.



- 1) Para encontrar el modo 1 (modo de aula), gire el selector de modo hacia la izquierda hasta que se
- 2) Si el cambio de modo se realiza con tensión el LED rojo parpadeará de 1 a 6 veces para indicar qué modo ha sido seleccionado.

Nota: Asegúrese de que el reductor de PIR no está unido al iDim Sense durante la selección de modo.

Tabla 2: iDim Config

n Configuración por defecto:		5 4 3	5 4 3	5 A 3	6 9 2	5 4 3	5 4 3
		Aula	Despacho	Oficina diáfana	Pasillo Simple	Pasillo Distribuidor	Sala de reuniones
TIEMPO & NIVEL	Retardo de ocupación	15 min	15 min	15 min	5 min	15 min	15 min
	Retardo de transición (nivel)	1 min (20 %)	1 min (20 %)	60 min (20 %)	30 min (20 %)	1 min (20 %)	1 min (20 %)
Sin brillo	Si está encendido	/	/	/	/	/	/
Sin brillo	Si está apagado	/	/	/	/	/	/
PRESENCIA	Activado /	Desactivado	Activado	Activado	Activado	Activado	Desactivado
THEOLINOIT	Desactivado	Manual On	Auto On	Auto On	Auto On	Auto On	Manual On
AUSENCIA	Activado /	Activado	Activado	Activado	Activado	Activado	Activado
	Desactivado	Auto Off	Auto Off	Auto Off	Auto Off	Auto Off	Auto Off
iDim	DALI 1	CL ¹	CL ¹	CL ¹	FL (100%) ¹	CL	CL
Controlador Escena 1	DALI 2	Compensado ¹	Compensado ¹	Compensado ¹	FL (100%) ¹	Enlace con el pasillo ²	Consulte las notas abajo ³
iDim	DALI 1	CL ¹	CL ¹	CL ¹	FL (70%) ¹	CL	-
Controlador Escena 2	DALI 2	Compensado ¹	Compensado ¹	Compensado ¹	FL (70%) ¹	Enlace con el pasillo ²	FL (100%)
iDim	DALI 1	FL (100%)	FL (100%)	FL (100%)	FL (40%) ¹	FL (100%)	-
Controlador Escena 3	DALI 2	FL (100%)	FL (100%)	FL (100%)	FL (40%) ¹	Enlace con el pasillo ²	FL (0%)
iDim	DALI 1	FL (40%)	FL (40%)	FL (40%)	FL (10%) ¹	FL (40%)	FL (40%)
Controlador Escena 4	DALI 2	FL (40%)	FL (40%)	FL (40%)	FL (10%) ¹	Enlace con el pasillo ²	FL (20%)

Nota sobre la Tabla:

En esta tabla, el término iDim Controlador se refiere a Mando a distancia, Pulsador o Botonera

Información general

- Pulsaciones largas en un controlador, mueven arriba y abajo el nivel de control de DALI 1 y DALI 2. Funcionan de forma independiente, excepto en el modo CL (luz constante)+compensado, donde operan juntos
- Pulsaciones cortas en un pulsador, llama a Escena 1/Off para DALI 1 y DALI 2 conjuntamente, excepto en Sala de reuniones (Modo 6) (Véase el punto 3 anterior)

iDim Solo SW1 y SW2 son entradas de control para pulsadores. En los modos en que DALI 2 es un nivel ("compensado") respecto a DALI 1 y en el modo 'Pasillo Distribuidor', éstos controlan a la vez el nivel de ambos DALI 1 y 2.

² En el modo Pasillo Distribuidor (modo 5), DALI 2 es utilizado para conectar una oficina con el pasillo.


³ En el modo 'Sala de reuniones' (Modo 6), la entrada SW1 del iDim Solo, opera DALI 1 CL/apagado y la entrada SW2 opera DALI 2 FL (100%) y apagado. Suponiendo situado SW1 a la entrada de una habitación, apagar SW1 hará que ambos circuitos Dalí 1 y 2 se apaguen.

Selección de Modos

Los siguientes ajustes se pueden modificar mediante el iDim Studio software:

Retardo de ocupación: Momento en el que PIR ya no detecta ningún movimiento y mantiene el nivel antes de pasar al retardo de transición (por ejemplo, 15 minutos). **Retardo de transición:** Las luces se bajan para ahorrar energía durante un tiempo específico antes de la desconexión (por ejemplo, 60 segundos).

Por ejemplo:



Presencia: La detección de presencia permite encender las luces a partir de un movimiento de PIR. Esta función puede ser activada o desactivada.

Ausencia: Detección de Ausencia permite el apagado automático de luces. Esta función puede ser activada o desactivada.

Mando iDim Remote / Controllador de escenas 1-4: Las salidas DALI 1 y 2 operan como una combinación de luz constante (CL), luz fija (FL) y compensada. Estos términos se explican con mayor detalle a continuación. Las configuraciónes de nivel de luz constante y de luz fija pueden ser modificados mediante el mando a distancia iDim o una botonera DIGIDIM. Para más información sobre estas configuraciones consulte el manual de usuario del mando a distancia iDim (D004744).

Luz Constante

Luz constante (CL) es un método de control automático de nivel del sistema de iluminación, que mediante la utilización de la luz natural de un área, adapta en consecuencia el nivel de luz artificial. Esta configuración se puede realizar con el mando a distancia iDim. Sin embargo, es importante recordar que la luz constante siempre debe ser configurada en un espacio oscuro o al atardecer para evitar que la luz natural pueda afectar a la determinación del nivel objetivo.

Luz Fiia


Luz Fija es cuando la salida de carga NO está afectada por el sensor de luz. Las luminarias se mantienen a un nivel determinado, sin alteración.

Compensada

La cifra compensada es la diferencia entre DALI 1 y DALI 2. Cuando se trabaja con CL el valor diferencial se mantendrá, sean cuales sean los cambios de luz que se produzcan.

Luz Constante (CL) & Luz Fija (FL)


En el ejemplo siguiente se muestra DALI 2 funcionando con luz fija. Solo DALI 1 (luz constante) aumenta o disminuye su nivel, en función de los cambios de luz natural.



Selección de Modos

Luz Constante (CL) & Compensada

En el ejemplo adjunto se muesra el valor predeterminado de Compensación del 20%. Cuando mas luz natural sea detectada por el sensor de luz constante, el canal DALI 2 Compensado reducirá el nivel de luz en la misma proporción que DALI 1 (CL), manteniendo la diferencia del 20%.



Sin Brillo

Por esemplo:

Sin Brillo, es una función opcional de la operativa de luz constante que permite un ahorro de energía adicional al reducir el nivel de luz durante los periodos con adecuada luz natural. Por defecto, la configuración de la función Sin Brillo está habilitada en todos los modos operativos. la función Sin Brillo puede ser activada o desactivada mediante software iDim Studio.

- Sin Brillo Con luz apagada: Si las luces están apagadas y hay suficiente luz natural, las luces se encenderán en ese nivel de ahorro (por defecto 10%) al ser activadas.
- Sin Brillo Con luz encendida: Si las luces están encendidas y hay suficiente luz natural, éstas se reducirán hasta el nivel de ahorro de energía después de 10 minutos.
- Sin Brillo Umbral superior: Umbral específico por encima del nivel de luz fijado como objetivo. Configurable con software iDim Studio.
- Sin Brillo Umbral Inferior: Umbral específico por debajo del nivel de luz fijado como objetivo. Configurable con software iDim Studio

Sin brillo - Si está apagado

Sin brillo - Si está encendido

10 min

Luz natural

Nivel objectivo

Umbral inferior

Nivel de ahorro de energía

Entrada

Sin brillo

Luz Constante

Sin brillo

Nota: Si el nivel de luz fuera siempre inferior respecto alnivel de ahorro de energía (sin brillo), se quedaría en ese nivel mínimo sin llegar al nivel de ahorro de energía.

Si es necesario, el nivel de ahorro de energía puede estar apagado (0%) a través de iDim Editor Studio.

Cuando la escena es activada: Las luminarias se sitúan en el nivel de ahorro de energía (10% por defecto) si la luz natural está por encima del umbral de nivel superior. Si el nivel de luz se sitúa por debajo del umbral mínimo, entonces volverán a Luz constante Cuando la escena ya está seleccionada: Las luminarias bajan al nivel de ahorro de energía (Sin brillo) si la luz natural, está por encima del umbral de nivel superior, durante mas de 10 minutos. Si el nivel de luz se sitúa por debajo del umbral mínimo, entonces volverán a Luz constante.

Procedimiento de encendido

Al dar tensión al sistema, el nivel de luz de las luminarias va al 100% durante 5 minutos. Si no hay un movimiento PIR en ese lapso de tiempo, se apagarán (0%). Si detecta movimiento en cualquier momento de este periodo, el sistema comenzará a funcionar con normalidad. Esta es una característica estandar de seguridad que NO puede ser configurada con iDim Studio.

Modo Definido por el Usuario

iDim Sense entra en el modo definido por el usuario tan pronto como las escenas y los ajustes son memorizados con el mando a distancia iDim. Cuando ha entrado en el modo definido por el usuario, el anillo selector de modo del sensor queda ignorado. Para salir del modo definido por el usuario y restablecer la configuración predeterminada en cualquier momento, mantenga presionados los botones 3 + 4 en el mando a distancia durante 10 segundos.

Configuraciones típicas de Modo

Seguidamente los métodos de instalación sugeridos para cada uno de los seis modos.

Nota: Los modos siguientes muestran DALI 1 y DALI 2 cuando la escena 1 ha sido seleccionada. Vea la tabla 2 en la página 10 para más información.

Simbología:




6.1 Aula. Configuración



(Modo 1)

Presencia: Desactivada, Ausencia: Activada, Sin Brillo: Activada, Temporización de ocupado: 15 minutos, Temporización de transición: 60 segundos al 20%, Retardo de salida: 90 segundos




Nota: Para una configuración de aula alternativa, por favor vaya a 6.6 Sala de reunión (Alternativa para Aula).

6.2 Despacho. Configuración



(Modo 2)

Presencia: Activada, Ausencia: Activada, Sin Brillo: Activada, Temporización de ocupado: 15 minutos, Temporización de transición: 60 segundos al 20%, Retardo de salida: 90 segundos




Configuraciones típicas de Modo

6.3 Oficina diáfana. Configuración



(Modo 3) ___

Presencia: Activada, Ausencia: Activada, Sin Brillo: Activada, Temporización de ocupado: 15 minutos, Temporización de transición: 60 minutos al 20%, Retardo de salida: 90 segundos




6.4 Pasillo simple. Configuración



(Modo 4)

Presencia: Activada, Ausencia: Activada, Sin Brillo: Activada, Temporización de ocupado: 5 minutos, Temporización de transición: 30 minutos al 20%, Retardo de salida: 90 segundos



Nota: El pasillo está cableado DALI (1 o 2) con DALI (1 o 2) a lo largo del mismo. Los balastos y los controles pueden conectarse en cualquiera de las dos salidas DALI. La alimentación suministrada al bus por los iDim Solo, no puede exceder de 250 mA en cualquier interconexión DALI.

Los iDim Solo, contienen un alimentador DALI y por tanto deben siempre estar conectados DA+ con DA+ y DA- con DA-.

Configuraciones típicas de Modo

6.5 Pasillo distribuidor. Configuración (Modo 5) +






(Modo 4 para cableado del pasillo)

Presencia: Activada, Ausencia: Activada, Sin Brillo: Activada, Temporización de ocupado: 15 minutos, Temporización de

transición: 60 segundos al 20%, Retardo de salida: 90 segundos



Nota: El pasillo se queda encendido cuando estén encendidas las luminarias de cualquiera de las oficinas.

Los balastos de la oficina y los controles, deben estar conectados a la salida DALI 1. (límite de 64 mA de corriente - limitada por iDim Solo DALI 1).

La salida DALI 2 es sólo para conexión de la oficina con el pasillo.


Los iDim Solo, contienen un alimentador DALI y por tanto deben siempre estar conectados DA+ con DA+ y DA- con DA-.

6.6 Sala de Reunión. Configuración (alternativa para Aula)



(Modo 6)

Presencia: Desactivada, Ausencia: Activada, Sin Brillo: Activada, Temporización de ocupado: 15 minutos, Temporización de transición: 60 segundos al 20%, Retardo de salida: 90 segundos



Nota: La entrada SW1 del iDim Solo, opera DALI 1 CL / apagado y la entrada SW2 opera DALI 2 FL (100%) y apagado. Suponiendo situado SW1 a la entrada de la sala, apagar SW1 hará que ambos circuitos DALI 1 y DALI 2 se apaguen.

Señales de los LED

Dos LED, rojo y verde, localizados en el iDim Sense parpadean facilitando información visual de los diferentes estados.

Función	Parpadeo de los LED				
	Modo sin modificar	Modo Definido por el Usuario seleccionado*			
Modo 1 seleccionado (Aula)	250 ms	(250 ms)			
Modo 2 seleccionado (Despacho)	250 250 ms	(250 ms)			
Modo 3 seleccionado (Oficina diáfana)	250 250 ms ms	(250 ms) (7250 ms)			
Modo 4 seleccionado (Pasillo Simple)	250 250 ms 250 ms	250 ms (250 ms) (250 ms)			
Modo 5 seleccionado (Pasillo Distribuidor)	250 250 ms 250 ms ms	250 ms 250 ms 250 ms			
Modo 6 seleccionado (Sala de reuniones)	250 250 ms 250 ms 250 ms ms	250 (250 ms) (250 ms) (250 ms) (250 ms) (250 ms)			
Modo Test de PIR cíclico La secuencia se repite hasta que el Test cíclico ha terminado	1 sec 1 sec	1 sec			
100 hour Burn-In Mode La secuencia se repite hasta que el Envejecimiento ha terminado	250 ms 30 seg. 256	30 seg. 250 ms			
Errores DALI La secuencia se repite hasta que el error se borra	250 250 ms 250 ms ms	250 ms • • •			
Cambio de ausencia a presencia Normalmente sigue a una detección PIR.	125 ms				
Datos recibidos desde Mando IR	125 ms				
Volver a habilitar Mando IR	125 ms				
Escena satisfactoriamente memorizada	625 ms				
Escena no memorizada	625 ms				
Actualización desde el mando a distancia, satisfactoria	625 ms 125 ms 125 ms	125 ms			
Actualización desde el mando a distancia, fallida	625 ms 125 ms 125 ms	125 ms			

Nota: El Parpadeo de los LED se aplica a todas las unidades iDim, de la v 5.3 en adelante

^{*} Para salir del Modo Definido por el Usuario y restaurar la configuración predeterminada en cualquier momento, mantenga pulsado el botón 3 + 4 en el mando a distancia durante 10 segundos, cuando el mando a distancia esté en el modo de funciones especiales.

Información para el pedido

Una gran selección de accesorios se puede utilizar conjuntamente con la familia iDim, para satisfacer los particulares requerimientos de su proyecto.

Sensores y módulo de interfaz



312 Multisensor

(usar solamente como extensión del PIR)



315 iDim Sense

(Sistema y Autónomo)



316 iDim Sense

(Autónomo)



403 iDim Solo

(Módulo de interfaz)

Interfaces de Usuario





Mando a distancia iDim especial, con puerto USB para configuraciones avanzadas y PC de control de sobremesa



Paneles Digidim "listos para iDim"

121, 122, 124, 125, 126



Digidim 303 IR mando a distancia

Mando a distancia estándar, para modificar los niveles de luz objetivo, la llamada/memorización de escenas y la activación de las funciones de prueba.

Accesorios



50630 iDim Cable (Paquete de 30)

50cm RJ-style cable (4P4C crossover)



Frontal iDim

Blanco o gris suministrado de serie con iDim Sense - Otros colores opcionales.



Digidim 444 Mini Input Unit

Software



iDim Demonstrator

Gratuito. Para simulaciones con el sistema iDim autónomo, para cursos de formación



iDim Studio Editor

Gratuito. Permite crear vistas gráficas para el mando iDim Remote o modificar configuraciones avanzadas del sistema.

Código del Producto	Descripción	Dimensiones del paquete
315	El embalaje individual del sensor iDim Sense (de Sistema y Autónomo) incluye el frontal en blanco y gris y también el reductor de ángulo PIR	65 mm x 34 mm x 30 mm
316	El embalaje individual del sensor iDim Sense (Autónomo) incluye el frontal en blanco y gris y también el reductor de ángulo PIR	65 mm x 34 mm x 30 mm
31630W	Bandeja de 30 piezas no envasadas iDim Sense (Autónomo), incluyendo 30 piezas de frontales en blanco y reductores de ángulo PIR.	395 mm x 232 mm x 52 mm
31630G	Bandeja de 30 piezas no envasadas iDim Sense (Autónomo), incluyendo 30 piezas de frontales en gris y reductores de ángulo PIR.	395 mm x 232 mm x 52 mm
403	Embalaje individual del módulo interfaz iDim Solo	123 mm x 32 mm x 22 mm
40330	Bandeja de 30 módulos de interfaz iDim Solo, no envasados.	367 mm x 309 mm x 30 mm
50630	Embalaje de 30 piezas iDim Cable con conectores RJ- (4P4C). Longitud 500 mm.	-

Póngase en contacto con Helvar

Helvar tiene oficinas comerciales en todo el mundo. Para obtener información adicional, consulte www.helvar.com

Reino Unido

Helvar Ltd Hawley Mill Hawley Road Dartford, Kent (UK) DA2 7SY

Tel: UK: +44 (0) 1322 222 211 Fax: +44 (0)1322 282 216

Alemania

Helvar GmbH Philipp-Reis-Straße 4-8 DE-63150 Heusenstamm Germany

Tel: +49 6104 78075-0 Fax: +49 (0) 6104 78075 23

Hungría Helvar Kft.

Lomb u. 31/b. HU-1139 Budapest Tel: +36 1 2393 136 or +36 1 2380 948

Fax: +36 1 2393 145

Francia

Helvar Bureau France 12 Allée Joséphine de Beauharnais FR-95320 Saint-Leu-la-Forêt France

Tel: +33 1 3418 1281 Fax: +33 1 3418 0880

España

Elegant Lighting, S.L. Castillejos, 215 ES-08013 Barcelona Spain

Tel: +34 93 232 1700 Fax: +34 93 232 1478

Finlandia

Helvar Oy Ab Yrittäjäntie 23 FI-03600 Karkkila Tel: +358 9 5654 1

Fax: +358 9 5654 9600

Italia

Helvar S.r.I. Via W-Tobagi 26/1 IT-20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel: +39 02 5530 1033 Fax: +39 02 5530 1032

Suecia

Helvar AB Åsögatan 155 SE-116 32 Stockholm Tel: +46 8 5452 3970 Fax: +46 8 2231 81

Rusia

Representative Office of Helvar Oy Ab Sadovnicheskaya naberezhnaya 79 Moscow, 15035 Tel: +7 495 728 82 91